

+3.3v
C21
10uf
C20
0.1uf
LCD1
7 RD
10 CS
14 R/W
13 D/C
19 D17
20 D16
21 D15
22 D14
23 D13
24 D12
25 D11
26 D10
27 D9
28 D8
29 D7
30 D6
31 D5
32 D4
33 D3
34 D2
35 D1
36 D0
37 DEN
38 HSYNC
39 VSYNC
40 DCLK
T1 Y-
T2 X+
T3 Y+
T4 X-
44 +3.3V
45 +3.3V
9 RESET
11 SPI_SCK
8 SPI_MISO
12 SPI_MOSI
15 PS3
16 PS2
17 PS1
18 PS0
48 LED A2+
49 LED A1+
50 LED K1-
47 LED K2-
1 GND
4 GND
5 GND
6 GND
42 GND
43 GND
CS
R/W
D/C
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Y1
X1
Y2
X2
RESET OUT
+VLED
CFAF320240F-T-TS